

**Wichtige Hinweise zum Kaiser Netzgerät Art.-Nr. 2009  
(Ansmann APS 300)**

Wenn das Netzgerät zum Betrieb des Kaiser Dia-Betrachters „diascop 3“ (Art.-Nr. 2005) oder den Kaiser Dia-Schneide- und Rahmungsgeräten „diamount“ (Art.-Nr. 2160, 2165, 2167 und 2168) eingesetzt wird, **bitte unbedingt darauf achten, dass die Ausgangsspannung auf 3 V eingestellt ist!** Geeigneten Steckeradapter auswählen (Polarität nicht relevant).

Bei Verwendung dieses Netzgerätes in Verbindung mit dem Dia-Betrachter bzw. den Schneide- und Rahmungsgeräten kann die Lampe Art.-Nr. 2107 (2,5 V, 300 mA, E10) oder Art.-Nr. 2108 (3,5 V, 300 mA, E10) verwendet werden.

(Batteriebetrieb funktioniert ebenfalls mit beiden Lampen.)

**Important notes for Kaiser Mains Adapter code no. 2009  
(Ansmann APS 300)**

When using the mains adapter with the Kaiser "diascop 3" slide viewer (code no. 2005) or the Kaiser "diamount" slide cutters and mounters (code no. 2160, 2165, 2167 and 2168), **please make sure that the output voltage is set to 3 volts!** Select the suitable jack adapter (polarity is irrelevant).

You may use this mains adapter with the following lamps for the slide viewer and the slide cutters and mounters: code no. 2107 (2.5 V, 300 mA, E10) or code no. 2108 (3.5 V, 300 mA, E10).

(Battery operation is possible with both lamps.)

**KAISER**<sup>®</sup>  
FOTOTECHNIK

**Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG**  
Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany  
Telefon +49(0)6281-407-0 · Fax +49(0)6281-407-55  
www.kaiser-fototechnik.de · info@kaiser-fototechnik.de