


3 Blatt/sheets

KAISER[®]

FOTOTECHNIK



Display-Schutzfolie

LCD Screen Protective Film

Film de protection pour écran LCD

Hoja protectora de pantallas LCD

Pellicola di protezione per schermo LCD

6076

Für Digitalkameras, Video-kameras, Smartphones, Navigationssysteme, usw.

Schützt vor Kratzern, Fingerabdrücken und Verschmutzungen. Geeignet für Touchscreens. Lässt sich wieder rückstands-frei entfernen.

Inhalt:

- 3 Blatt Schutzfolie, je 10 x 8 cm, mit Formatkennzeichnungen
- 1 antistatisches Feuchtreinigungstuch
- 1 Trockentuch
- 1 Spatel (Squeegee card)

Vorgehensweise:

1. Display mit beiliegenden Reinigungstüchern säubern.
2. Schutzfolie auf Displaygröße zuschneiden.
3. Schutzfolie mit Spatel blasen-frei auf Display aufziehen.

For digital cameras, cam-corders, smartphones, navigation systems, etc.

Protects from scratches, finger-prints and dirt. Suitable for touch-screens. Can be removed without residues

Contents:

- 3 sheets of protective film, 10 x 8 cm (3.9 x 3.1 in.) each, with cutting lines
- 1 anti-static wet cleaning cloth
- 1 dry cleaning cloth
- 1 squeegee card

Steps of applying screen protector:

1. Clean the screen thoroughly.
2. Expose and align the screen protector with screen.
3. Secure the protective film by squeezing with the squeegee card.

Pour appareils photo numériques, caméras vidéo, smartphones, systèmes de navigation, etc.

Protège des griffes, empreintes digitales et saletés. Convient pour les écrans tactiles. Amovible sans traces résiduelles.

Contenu:

- 3 feuilles de film de protection, chacune de 10 x 8 cm, munies de lignes de coupe
- 1 chiffon humide antistatique
- 1 chiffon sec
- 1 applicateur (Squeegee card)

Instructions d'application du film protecteur:

1. Nettoyez soigneusement l'écran.
2. Placez et alignez la protection sur l'écran.
3. Fixez le film de protection en le pressant avec l'applicateur.

Para cámaras digitales, video-cámaras, teléfonos inteligentes, sistemas de navegación, etc.

Protección de ralladas, huellas o cualquier otra suciedad. Adecuado para pantallas táctiles. Puede ser quitada sin residuos.

Contenido:

- 3 hojas protectoras de pantalla LCD de 10 x 8 cm cada una con líneas cortantes
- 1 paño húmedo antiestático de limpieza
- 1 paño seco de limpieza
- 1 tarjeta para ayuda de colocación (Squeegee card)

Pasos para colocar la hoja protectora:

1. Limpie la pantalla minuciosamente.
2. Alinee la hoja protectora con la pantalla.
3. Extraiga el protector de la película y enganche a la pantalla con ayuda de la tarjeta.

Per fotocamere digitali, videocamere, smartphone, sistemi di navigazione, ecc.

Protegge da graffi, impronte digitali e sporco. Adatto per schermi tattili. Può essere rimossa senza lasciare residui.

Contenuto:

- 3 fogli di membrana protettiva, ognuno 10 x 8 cm, con linee di taglio
- 1 panno di pulizia antistatico in tessuto
- 1 panno di pulizia
- 1 scheda per stendere la pellicola (Squeegee card)

Passaggi per applicare lo schermo di protezione:

1. Pulire accuratamente lo schermo.
2. Allineare la pellicola con lo schermo.
3. Assicurarsi che la pellicola di protezione aderisca bene stendendola con l'apposita scheda.

Formatkennzeichnungen Cutting lines

- 12 St./pcs.
- A: 1.5"** (30 x 23 mm) oder/or 12 St./pcs.
- B: 1.8"** (36 x 27 mm) oder/or 12 St./pcs.
- C: 2.0"** (40 x 30 mm) oder/or 12 St./pcs.
- D: 2.2"** (44 x 33 mm) oder/or 6 St./pcs.
- E: 2.5"** (50 x 37 mm) oder/or 6 St./pcs.
- F: 3.0"** (61 x 44 mm) oder/or 3 St./pcs.
- G: 3.5"** (72 x 50 mm) oder/or 3 St./pcs.
- H: 3.5"** (71 x 53 mm) oder/or 3 St./pcs.
- J: 3.8"** (75 x 60 mm) oder/or 3 St./pcs.
- K: 4.0"** (81 x 61 mm) oder/or 3 St./pcs.
- L: 4.5"** (92 x 68 mm)

KAISER[®]

FOTOTECHNIK

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG

Im Krötensteich 2 · 74722 Buchen · Germany · www.kaiser-fototechnik.de



MADE IN CHINA